SoftBank SELECTION
ジュラルミンケース for SoftBank 203SH
取扱説明書

安全上のご注意（安全に正しくお使いいただくために）

本書をよく読み、本製品を安全に正しくお使いください。

⚠ 注意

- 本製品は対応機種を衝撃などから保護する目的では作られていません。衝撃などによる対応機種への破損、故障、紛失、データの消失等につきましては弊社は一切責任を負いかねます。
- 取り付ける前に、本製品や対象機種に付着したゴミやホコリなどを取り除いてください。対象機種にキズが付く恐れがあります。
- 取り付け・取り外しは、お客様の責任において行ってください。対応機種の破損や故障については一切の責任を負いかねます。
- 本製品は防水の構造にはなっていませんので、ご注意ください。もし濡れてしまった場合、対応機種を取り出し、すべてのパーツの水分をふき取ってから、再度装着してください。
- 本製品は製品の特性上、金属製のケースが電波を遮ることになるので、電波の受送信がしづらくなる可能性があります。
- ネジの締めすぎによる破損は保証の適用除外となります。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、乳幼児の手の届く場所を避けて使用および保管してください。

材質　ケース：ジュラルミン
　　ネジ：ステンレススチール

保証書

■保証の対象部分
ケース本体（ケース、ネジ、ドライバー）。
ストラップ、対応機種は保証対象外です。

■保証を受けるための手続き
保証の対象となる修理は、ケース本体と本保証書とをご持参、ご提示の上、ご購入店にご依頼ください。

■保証の適用除外
- 誤ったご使用や、不注意による故障または破損および不当な修理や、改造による故障または損傷。
- ネジの締めすぎやネジの緩みの未確認による故障または損傷。
- 火災、水害、地震など天災地変による故障または損傷。
- ご使用中に生じる外観上の変化。（ケースの小キズなど）
- 本保証書に販売店印およびご購入日の記載が無い場合、あるいは書き換えられた場合。
- 本保証書のご提示がない場合。

■その他
- 修理の際、ケース、ネジ、ドライバーなどは一部代替部品を使用させていただく場合がありますのでご了承ください。

製品名		SoftBank SELECTIONジュラルミンケース for SoftBank 203SH		
お客様	ご住所	〒 TEL		
	フリガナ ご氏名	様		
ご購入日		年　月　日	保証期間	ご購入日より２週間
販売店	住所　〒　TEL 店名			

有限会社ファクタスデザイン
http://factron.net　〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北 3-13-11
TEL 03-5364-7069　FAX 03-5364-7067
info@factron.net

※ケースの側面や裏側に鋭利な部分があります。
お取り扱いの際にご注意ください。



・ドライバーでケースにキズをつけないようにご注意ください。
・ジュラルミンの弾性により、前面パーツと背面パーツの間に隙間ができる場合があります。
・ご使用前にネジのゆるみがないことをご確認ください。
・ネジを紛失しないようご注意ください。
・誤飲やけがを防ぐため、小さなお子様の手の届かない場所で組立や保管をしてください。

【準備】

ケースの四隅に取り付けられているネジを全て、専用ドライバーで取り外す。

※パッキンがネジから外れ、ケースに貼り付く場合があります。この場合、必ずパッキンをケースから剥がして、ネジに取り付けてください。



【取り付け】

1. 前面パーツの内側を上向きにし、平らな所に置く。
2. 対応機種を裏側にして、上部と下部を確認し、まっすぐ前面パーツの上に置く。
3. 背面パーツを、上部と下部を確認し、対応機種にかぶせる。
4. 穴があるネジ（凹ネジ）を前面パーツ側から、穴がないネジ（凸ネジ）を背面パーツ側から取り付けて、専用ドライバーで締める。



凹ネジ（前面パーツ側）　凸ネジ（背面パーツ側）

※凹ネジが回らないように指で押さえながら、凸ネジを締めてください。

少しずつゆっくりと、力の加減をしながらドライバーを回してください。ネジの締めすぎによる破損は保証の適用除外となりますのでご注意ください。

ストラップはネジ部分（４ヶ所）に取り付けてください。